# Roland

# AMPLIFICADOR DE TECLADO CON MEZCLADOR DE 4 CANALES

**KC-100** 

## MANUAL DEL USUARIO

Le agradecemos la elección del AMPLIFICADOR DE TECLADO CON MEZCLADOR DE 4 CANALES KC-100 de Roland.

Antes de utilizar esta unidad, lea cuidadosamente las secciones tituladas: "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES" (página 2), "UTILIZAR LA UNIDAD DE FORMA SEGURA" (página 3), y "NOTAS IMPORTANTES" (página 4). Estas secciones porporcionan información importante concerniente al funcionamiento apropiado de la unidad. Adicionalmente, a fin de sacar el mayor partido de cada una de las funciones proporcionadas por su nueva unidad, este manual debería leerse en su integridad. Este manual debería conservarse y tenerse a mano para una cómoda referencia.

# Características principales

- El KC-100 es un amplificador de monitorización de alta calidad diseñado para teclados digitales, percusiones eléctricas, sintetizadores de guitarra, y similares.
- Un altavoz de 12 pulgadas (30 cm) y una trompeta incluidos en un paquete ligero y compacto junto con un amplificador de 60 watios proporcionan una salida real de alta potencia.
- Se proporcionan cuatro canales de entrada, y además un conector XLR para la entrada del micrófono para el canal 1. El canal 4 proporciona una función de monitorización muy práctica para interpretaciones sincronizadas.
- Se proporcionan adaptadores de soporte para la compatibilidad con los soportes de altavoces. Utilizando un soporte de altavoz, el KC-100 puede colocarse a la altura ideal para la monitorización.





ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



El símbolo del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de un "voltaje peligroso" no aislado dentro del producto que puede ser de una magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El símbolo de admiración dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de instrucciones de utilización y mantenimiento importantes en la literatura que acompaña al producto.

INSTRUCCIONES PARA EVITAR INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS Y LESIONES PERSONALES

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA - Al utilizar productos eléctricos deben seguirse una precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

- 1. Antes de utilizar el producto lea todas las instrucciones.
- No utilice este producto cerca del agua por ejemplo, en un baño, en una cocina, en un sótano húmero, cerca de una piscina o en lugares similares.
- 3. Este producto debe utilizarse sólo con un soporte recomendado por el fabricante.
- 4. Este producto, ya sea por si solo o en combinación con un amplificador y altavoces o auriculares, puede producir sonido a un volumen capaz de provocar pérdidas permanentes de oído. No lo utilice durante mucho rato a un volumen alto o a un volumen que no le resulte cómodo. Si experimenta alguna pérdida de oído o algún zumbido, acuda a un otorrinolaringólogo.
- 5. El producto debe situarse de manera que su posición permita una adecuada ventilación del mismo.
- Este producto no debe estar cerca de fuentes de calor como radiadores, calefactores u otros productos que generen o emitan calor.
- 7. El producto debe conectarse a una toma de corriente del tipo descrito en las instrucciones de utilización, o según se especifique en el mismo producto.

- 8. Si no va a utilizar la unidad durante un tiempo, desconecte de la toma de corriente el cable de alimentación.
- No permita que penetren objetos ni líquidos por las aberturas del producto.
- 10.Acuda al personal especializado del servicio técnico siempre que:
  - A. se haya dañado el cable de alimentación.
  - B. hayan penetrado objetos o líquidos en el interior del producto.
  - C. el producto haya estado expuesto a la lluvia.
  - D. el producto parezca no funcionar con normalidad o si muestra un cambio importante en las prestaciones.
  - E. el producto haya sufrido un golpe fuerte o se haya dañado su mueble.
- 11.No intente reparar el producto por su cuenta más allá de lo que se describe en estas instrucciones. Todas las demás reparaciones deben referirse al personal del servicio técnico.

For the USA-

# **GROUNDING INSTRUCTIONS**

This product must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock.

This product is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

DANGER: Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the product is properly grounded.

Do not modify the plug provided with the product if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

For the U.K. –

WARNING: THIS APPARATUS MUST BE EARTHED

IMPORTANT: THE WIRES IN THIS MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE. GREEN-AND-YELLOW: EARTH, BLUE: NEUTRAL, BROWN: LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured GREEN-AND-YELLOW must be connected to the terminal in the plug which is marked by the letter E or by the safety earth symbol or coloured GREEN or GREEN-AND-YELLOW.

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK. The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

## UTILIZAR LA UNIDAD DE MANERA SEGURA


## INSTRUCCIONES PARA EVITAR EL RIESGO DE FUEGO, DESCARGAS ELÉCTRICAS Y LESIONES EN LAS PERSONAS

## Los avisos de ATENCIÓN y APRECAUCIÓN

| <b>⚠ATENCIÓN</b>   | Se utiliza para instrucciones que alertan al<br>usuario del peligro de muerte o de lesiones<br>personales graves en caso de no utilizar la<br>unidad de manera correcta.  |
|--------------------|---|
| <b>⚠PRECAUCIÓN</b> | Se utiliza para instrucciones que alertan al usuario del peligro de lesiones o daños materiales en caso de no utilizar la unidad de manera correcta.  * Los daños materiales se refieren a los daños u otros efectos adversos provocados con relación a la casa y a todo su mobiliario, así como a los animales domésticos. |

#### Los símbolos

| determinado por el dibujo contenido dentro del triángulo. En el caso del símbolo de la izquierda, éste se utiliza para avisos, advertencias y alertas de peligro general. |
|---|
|---|



El símbolo 

alerta al usuario de acciones que deben realizarse. El significado específico del símbolo está determinado por el dibujo contenido dentro del círculo. En el caso del símbolo de la izquierda, éste significa que el cable de alimentación debe desconectarse de la toma de corriente.


#### TENGA SIEMPRE EN CUENTA LO SIGUIENTE


#### **ATENCIÓN**

· Antes de utilizar este equipo, lea las instrucciones siguientes y el Manual del usuario.


.....

• No abra ni realice modificaciones internas en el equipo






• En hogares con niños pequeños, un adulto deberá supervisar siempre la utilización del equipo hasta que el niño sea capaz de seguir todas las normas básicas paraun uso seguro.



.....



• Si va a utilizar el equipo en un país extranjero, consulte a su distribuidor, o a personal especializado de Roland.

#### PRECAUCIÓN

• Para conectar o desconectar el cable de alimentación de la unidad o la toma de corriente tire siempre del conector.



• Evite que los cables de alimentación y los cables en general se enrollen. Coloque los cables de forma que queden fuera del alcance de los niños.



• Nunca se monte encima de la unidad ni coloque objetos pesados sobre la misma.



• Nunca maneje el cable de alimentación con las manos húmedas si lo conecta o desconecta la unidad o de la toma de corriente.



• Antes de mover el equipo, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente, y desconecte todos los cables de los dispositivos externos.



• Antes de limpiar la unidad, desactive el aparato y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente

.....



• Siempre que exista el riesgo de caída de rayos en su zona, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.



## **NOTAS IMPORTANTES**

Además de los puntos listados en "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES" y "UTILIZAR LA UNIDAD DE FORMA SEGURA" en las páginas 2 y 3, lea y tenga en cuenta lo siguiente:

#### **Alimentación**

- No utilice esta unidad en el mismo circuito de corriente utilizado para otras unidades que generen ruido de línea (como un motor eléctrico o un sistema de luces variable).
- Antes de conectar el equipo a otros aparatos, desactívelos todos. Esto le ayudará a prevenir un mal funcionamiento y/ o daños en los altavoces u otros aparatos.

#### Localización

- Utilizar la unidad cerca de amplificadores de potencia (u otros equipos que contengan grandes transformadores) puede inducir zumbido. Para solucionar el problema, cambie la orientación de esta unidad, o aléjela de la fuente de interferencia.
- No exponga la unidad a la luz directa del sol, ni la coloque cerca de aparatos que produzcan calor, ni la deje en el interior de un vehículo cerrado, ni en ningún lugar en el que quede sujeta a temperaturas extremas. Un calor excesivo puede deformar o decolorar la unidad.
- Esta unidad contiene una imantación potente. Si la coloca cerca de televisores, puede causar interferencias (irregularidades en el color). Si se encuentra en ese caso, aleje la unidad de ese tipo de aparatos.

#### **Mantenimiento**


- Cuidado para las partes metálicas
   Limpie la unidad con un paño suave y seco (o ligeramente
   humedecido con agua). Para eliminar la suciedad adherida,
   utilice un detergente suave y neutro. A continuación, seque
   completamente la unidad con un paño suave y seco.
- Cuidado para la caja Limpie con un cepillo rígido.
- No utilice nunca benzina, alcohol, ni disolventes de ningún tipo, para evitar la posibilidad de decoloración y/o deformación.

#### Precauciones adicionales


- Utilice un cuidado razonable al utilizar los botones, deslizadores u otros controles de la unidad; y cuando utilice sus jacks y conectores. Un manejo brusco puede conducir a mal funcionamientos.
- Al conectar / desconectar todos los cables, cójalos del propio conector, nunca del cable. De esta manera evitará ocasionar cortocircuitos, o daños a los elementos internos del cable.
- La unidad desprenderá una pequeña cantidad de calor durante su funcionamiento normal.
- Para evitar molestar a los vecinos, intente mantener el volumen de la unidad a unos niveles razonables. Es posible que prefiera utilizar auriculares, por lo que no necesitará preocuparse por los que le rodean (especialmente a altas horas de la noche).
- Si es posible, cuando necesite transportar la unidad, guárdela en la caja (incluyendo el plástico protector) con la que viene. De otro modo, necesitará utilizar materiales de embalaje equivalentes

#### **DESCRIPCIONES DEL PANEL**

#### **PANEL DE CONTROL**




#### **JACKS (PANEL POSTERIOR)**



## 1. Controles del canal 1 (CH1)

La unidad acepta una gama completa de señales—desde nivel de micrófono (-50 dBm) a nivel de línea (-20 dBm). Además del jack tipo phone, proporciona un práctico conector XLR, que permite la conexión de un micrófono.

La asignación de patilla de los conectores XLR se muestra a continuación. Antes de realizar cualquier conexión, compruebe que esta asignación de patilla es compatible con la de todos los demás aparatos.



## 2. Controles del canal 2 (CH2) y del canal 3 (CH3)

Las entradas aceptan niveles de línea (-20 dBm), y proporcionan jacks tipo phone.

#### 3. Controles del canal 4 (CH4)

CH4 es un canal dedicado a la monitorización. Las entradas aceptan niveles de línea (-20 dBm), y proporcionan jack tipo phone. La señal introducida al CH4 no se enviará por el jack LINE OUT, sino que tendrá salida solamente desde el altavoz interno y desde los auriculares. Esta es una forma cómoda de proporcionar sonido dirigido al intérprete, como el talkback desde la consola de PA principal, o para la pista de click cuando se toca utilizando el acompañamiento desde un secuenciador, etc.

\* Si su configuración no utiliza salidas de línea, el CH4 puede utilizarse de la misma forma que los otros canales.

#### 4. Controles Master

Estos controles controlan el envío del altavoz incorporado y del jack PHONES.

LOW: Ajusta el volumen del bajo. HIGH: Ajusta el volumen del tiple.

VOLUME: Ajusta el volumen.

Se proporciona un control de tono de dos bandas con graves (LOW) y agudos(HIGH). La ecualización idealmente adaptada proporciona una gama tonal versátil. Cuando se conecten auriculares al jack PHONES, el altavoz interno enmudecerá.

- \* Antes de conectar o desconectar los auriculares, asegúrese de bajar a 0 el control VOLUME de la sección MASTER CONTROL.
- \* La salida PHONES es mono.

#### 5. Conmutador Power, Piloto de luz

Este conmutador activa/desactiva la unidad. Cuando se active la unidad, el piloto de luz se iluminará.


- \* Antes de activar/desactivar la unidad, asegúrese de tener todos los volúmenes y niveles al valor más bajo, 0.
- \* Esta unidad está equipada con un circuito de protección. Una vez activada la unidad se necesita un breve intervalo de tiempo (unos segundos) antes de que ésta funcione con toda normalidad.

#### 6. Line Out


Proporciona la salida +4 dBm. Acepta el jack tipo phone estándar.

\* La señal introducida al CH4 (monitor) no se enviará.

Cuando la unidad está funcionando, las aletas de radiación situadas en el panel posterior se calientan, por lo que no las toque con las manos descubiertas.



## **CONEXIONES Y ACTIVACIÓN**



\* Para prevenir malfuncionamientos y/o daños a los altavoces o a las otras unidades, baje siempre el volumen, y desactive todas las unidades antes de realizar alguna conexión. En el KC-100, compruebe que todos los volúmenes de todas las secciones estén ajustados a "0."

Una vez completadas las conexiones, active las diferentes unidades en el orden especificado. Activando las unidades en un orden equivocado, puede ocasionar malfuncionamientos y/o daños a los altavoces o a las otras unidades.

- \* Esta unidad está equipada con un circuito de protección. Una vez activada la unidad se necesita un breve intervalo de tiempo (unos pocos segundos) antes de que ésta funcione con toda normalidad.
- 1. Compruebe que todos los controles de volumen del KC-100 y de las unidades conectadas estén ajustados a 0.
- 2. Active los teclados y el secuenciador (si está utilizando uno).
- 3. Active el KC-100.
- Si hay conectado un mezclador a los jacks LINE OUT del KC-100, active el mezclador.
- 5. Ajuste los niveles de volumen de las unidades.


Antes de desactivar, baje el volumen de cada una de las unidades de su sistema y a continuación DESACTIVE las unidades en el orden inverso al cual fueron activadas.

- \* Puede crearse un acople dependiendo de la posición del micrófono con respecto a los altavoces. Esto puede remediarse:
  - 1. Cambiando la orientación del micrófono.
  - 2. Reposicionando el micrófono a una mayor distancia de los altavoces.
  - 3. Bajando los niveles de volumen.

## UTILIZAR UN SOPORTE DE ALTAVOZ

El KC-100 puede montarse en un soporte de altavoz disponible comercialmente. Si se utiliza un soporte de altavoz, el KC-100 puede colocarse a una altura ideal para la monitorización, y también puede utilizarse como un simple sistema de PA.

- \* Utilice un soporte de altavoz que tenga una capacidad de carga de 20 kg. o mayor.
- \* Si utiliza un soporte de altavoz, ajuste la altura a 120 cm. o menor, y ajuste las patas a una profundidad de 100 cm. o mayor.
- Cuando monte esta unidad sobre un soporte de altavoz, debe tener al menos una persona adicional que le ayude, para evitar cogerse los dedos o tener accidentes producidos por la caída de la unidad.
- Cuando utilice la unidad con un soporte de altavoz recomendado por Roland, el soporte de altavoz debe colocarse cuidadosamente de forma que quede nivelado y permanezca estable.
- Los cables conectados a esta unidad deberían ser lo suficientemente holgados para prevenir accidentes que pudieran producirse si alguien tropezara con ellos.



## **ESPECIFICACIONES**

• Salida de potencia estimada 60 W / 8 Ω Salida de altavoz

• Nivel de entrada nominal (@1 kHz)

**INPUT** 

de -50 dBm a -20 dBm Canal 1 (MIC/LINE) Tipo XLR Canal 1 (MIC/LINE) Tipo PHONE de -50 dBm a -20 dBm Canal 2,3 (LINE) -20 dBm Canal 4 (MONITOR)

• Nivel de salida nominal (@1 kHz) LINE OUT + 4 dBm

0 dBm = 0.775 Vrms

-20 dBm

• Altavoces

 $30 \text{ cm} (12 \text{ pulgadas}) \times 1 + \text{Trompeta} \times 1$ 

Controles

Volume del Canal 1

Volume del Canal 2

Volume del Canal 3

Volume del Canal 4

Ecualizador LOW

MASTER VOLUME

Conmutador POWER

Conectores

Conector de entrada del Canal 1 (Balanceado tipo XLR)

Jack de entrada del Canal 1

Jack de entrada del Canal2

Jack de entrada del Canal 3

Jack de entrada del Canal 4

**Jack LINE OUT** 

Jack PHONES

- Suministro de corriente CA 117, 230, 240 V
- Consumo de corriente 60 W
- Dimensiones 478 (An.) x 273 (Lar.) x 430 (Al.)mm
- Peso 13.5 kg
- Accesorios Manual del Usuario
- Opciones

Soporte de altavoz SS-115A Cabeza de altavoz SS-CAP

\* Cuando utilice un soporte de altavoz SS-115A, asegúrese de utilizar una cabeza de altavoz SS-CAP junto con él.

\* En interés de la mejora del producto, las especificaciones y/o apariencia de esta unidad están sujetas a cambio sin aviso previo.



For EU Countries

This product complies with the requirements of European Directives EMC 89/336/EEC and LVD 73/23/EEC.

#### Información

Si necesita servicios de reparación, contacte con su Centro de Servicio Roland más cercano o con el distribuidor autorizado Roland de su país.

#### **ARGENTINA**

Instrumentos Musicales S.A. Florida 638 (1005) Buenos Aires ARGENTINA TEL: (01) 394 4029

#### **BRAZIL**

Roland Brasil Ltda. R. Coronel Octaviano da Silveira 203 05522-010 Sao Paulo BRAZIL TEL: (011) 843 9377

#### CANADA

Roland Canada Music Ltd. (Head Office) 5480 Parkwood Way Richmond B. C., V6V 2M4 CANADA TEL: (0604) 270 6626

Roland Canada Music Ltd. (Toronto Office) Unit 2, 109 Woodbine Downs

Blvd, Etobicoke, ON M9W 6Y1 CANADA TEL: (0416) 213 9707

#### **MEXICO**

Casa Veerkamp, s.a. de c.v. Av. Toluca No. 323 Col. Olivar de los Padres 01780 Mexico D.F. TEL: (525) 668 04 80

La Casa Wagner de Guadalajara s.a. de c.v. Av. Corona No. 202 S.I Guadalajara, Jalisco Mexico C.P.44100 MEXICO TEL: (03) 613 1414

#### **PANAMA**

Productos Superiores, S.A. Apartado 655 - Panama 1 REP. DE PANAMA TEL: 26 3322

Roland Corporation U.S. 7200 Dominion Circle Los Angeles, CA. 90040-3696, TEL: (0213) 685 5141

#### **VENEZUELA**

Musicland Digital C.A. Av. Francisco de Miranda, Centro Parque de Cristal, Nivel C2 Local 20 Caracas VENEZUELA TEL: (02) 285 9218

#### **AUSTRALIA**

Roland Corporation Australia Pty. Ltd. 38 Campbell Avenu Dee Why West, NSW 2099 TEL: (02) 982 8266

#### **NEW ZEALAND**

Roland Corporation (NZ) Ltd. 97 Mt. Eden Road, Mt. Eden, Auckland 3, NEW ZEALAND TEL: (09) 3098 715

#### **CHINA**

Beijing Xinghai Musical Instruments Co., Ltd. 2 Huangmuchang Chao Yang District, Beijing, CHINA TEL: (010) 6774 7491

#### HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd. Service Division 22-32 Pun Shan Street, Tsuen Wan, New Territories, TEL: 2415 0911

#### **INDONESIA**

PT Galestra Inti Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok E No.6—7 Jl. Gajah Mada No.3—5, INDONESIA TEL: (021) 6335416

#### **KOREA**

Cosmos Corporation Service Station 261 2nd Floor Nak-Won Arcade Jong-Ro ku, Seoul, KOREA TEL: (02) 742 8844

#### **MALAYSIA**

Bentley Music SDN BHD No.142, Jalan Bukit Bintang 55100 Kuala Lumpur, MALAYSIA TEL: (03) 2443333

#### **PHILIPPINES**

G.A. Yupangco & Co. Inc. 339 Gil J. Puyat Avenue Makati, Metro Manila 1200, PHILIPPINES

#### **SINGAPORE**

Swee Lee Company BLOCK 231, Bain Street #03-23 Bras Basah Complex, SINGAPORE 0718 TEL: 3367886

## CRISTOFORI MUSIC PTE

335, Joo Chiat Road SINGAPORE 1542 TEL: 3450435

#### TAIWAN

ROLAND TAIWAN ENTERPRISE CO., LTD. Room 5, 9fl. No. 112 Chung Shan N.Road Sec.2, Taipei, TAIWAN, TEL: (02) 561 3339

# **THAILAND**

Theera Music Co., Ltd. 330 Verng Nakorn Kasem, Soi 2, Bangkok 10100, THAILAND TEL: (02) 2248821

#### **BAHRAIN**

Moon Stores Bad Al Bahrain Road. P.O.Box 20077 State of BAHRAIN

TARADIS Mir Emad Ave. No. 15, 10th street P. O. Box 15875/4171 Teheran, TEL: (021) 875 6524

ISRAEL Halilit P. Greenspoon & Sons Ltd. 8 Retzif Ha'aliya Hashnya St. Tel-Aviv-Yafo ISRAEL

#### TEL: (03) 6823666 JORDAN

AMMAN Trading Agency Prince Mohammed St. P. O. Box 825 Amman 11118 JORDAN TEL: (06) 641200

Easa Husain Al-Yousifi P.O. Box 126 Safat 13002 KUWAIT TEL: 5719499

#### LEBANON

A. Chahine & Fils P.O. Box 16-5857 Gergi Zeidan St. Chahine Building, Achrafieh Beirut, LEBANON TEL: (01) 335799

#### **OMAN**

OHI Electronics & Trading P. O. Box 889 Muscat Sultanate of OMAN TEL: 706 010

#### **QATAR**

**Badie Studio & Stores** P.O.Box 62. DOHA QATAR TEL: 423554

#### SAUDI ARABIA

Abdul Latif S. Al-Ghamdi Trading Establishment Middle East Commercial Center Al-Khobar Dharan Highway W/hamood st. P. O. Box 3631 Al-Khober 31952 SAUDIARABIA TEL: (03) 898 2332

Technical Light & Sound Center Khaled Ebn Al Walid St. P.O.Box 13520 Damascus - SYRIA TEL: (011) 2235 384

Barkat Sanayi ve Ticaret Siraselvier Cad. Guney Ishani No. 86/6 Taksim, Istanbul TURKEY TEL: (0212) 2499324

Zak Electronics & Musical Instruments Co. Zabeel Road, Al Sherooq Bldg., No. 14, Grand Floor DUBAI P.O. Box 8050DUBAL U.A.E

#### **EGYPT**

TEL: (04) 360715

Al Fanny Trading Office 9, Ebn Hagar Ai Askalany Street, Ard El Golf, Heliopolis, Cairo, TEL: (02) 4171828 (02) 4185531

#### **KENYA**

Musik Land Limited P.O Box 12183 Moi Avenue Nairobi Republic of KENYA TEL: (2) 338 346

#### **REUNION**

FO - YAM Marcel 25 Rue Jules MermanZL Chaudron - BP79 97491 Ste Clotilde REUNION TEL: 28 29 16

#### **SOUTH AFRICA**

That Other Music Shop (PTY) Ltd. 11 Melle Street (Cnr Melle and Juta Street) Braamfontein 2001

Republic of SOUTH AFRICA TEL: (011) 403 4105 Paul Bothner (PTY) Ltd.

17 Werdmuller Centre Claremont 7700 Republic of SOUTH AFRICA TEL: (021) 64 4030

#### **AUSTRIA**

E. Dematte &Co. Neu-Rum Siemens-Strasse 4 A-6040 Innsbruck P.O.Box 83 AUSTRIA TEL: (0512) 26 44 260

#### BELGIUM/HOLLAND/ **LUXEMBOURG**

Roland Benelux N. V Houtstraat 1 B-2260 Oevel-Westerlo BELGIUM TEL: (014) 575811

#### **BELORUSSIA**

**SPAIN** 

SPAIN

Roland Electronics

TEL: (93) 308 1000

**SWEDEN** 

de España, S. A. Calle Bolivia 239 08020 Barcelona,

Roland Scandinavia A/S Danvik Center 28 A, 2 tr. S-131 30 Nacka SWEDEN TEL: (08) 702 0020

Roland (Switzerland) AG

Musitronic AG Gerberstrasse 5, CH-4410 Liestal, SWITZERLAND

295400 Munkachevo, UKRAINE

Roland (U.K.) Ltd., Swansea

**UNITED KINGDOM** 

Atlantic Close, Swansea Enterprise Park SWANSEA West Glamorgan SA7 9FJ, UNITED KINGDOM

**SWITZERLAND** 

TEL: (061) 921 1615

**UKRAINE** 

Mira Str. 19/108 P.O.Box 180

TEL: (03131) 414-40

TEL: (01792) 702701

TIC-TAC

Office

TUSHE UL. Rabkorovskava 17 220001 MINSK TEL: (0172) 764-911

#### **CYPRUS**

Radex Sound Equipment Ltd. 17 Diagorou St., P.O.Box 2046, Nicosia CYPRUS TEL: (02) 453 426 (02) 466 423

#### DENMARK

Roland Scandinavia A/S Langebrogade 6 Post Box 1937 DK-1023 Copenhagen K. DENMARK TEL: 32 95 3111

#### **FRANCE**

MUSIKENGRO Zac de Folliouses 01706 Les Echets Miribel FRANCE TEL: 472 26 2700

#### **FINLAND**

Roland Scandinavia As, Filial Finland Lauttasaarentie 54 B Fin-00201 Helsinki, FINLAND P. O. Box No. 109 TEL: (0) 682 4020

#### **GERMANY**

Roland Elektronische Musikinstrumente Handelsgesellschaft mbH. Oststrasse 96, 22844 Norderstedt, GERMANY TEL: (040) 52 60090

#### GREECE

V. Dimitriadis & Co. Ltd. 20, Alexandras St. & Bouboulinas 54 St. 106 82 Athens, GREECE TEL: (01) 8232415

#### HUNGARY

Intermusica Ltd. Warehouse Area 'DEPO' Pf.83 H-2046 Torokbalint, HUNGARY TEL: (23) 338 041

#### **IRELAND**

The Dublin Service Centre Audio Maintenance Limited 11 Brunswick Place Dublin 2 Republic of IRELAND TEL: (01) 677322

#### **ITALY**

Roland Italy S. p. A. Viale delle Industrie, 8 20020 Arese Milano, ITALY TEL: (02) 93581311

#### **NORWAY**

Roland Scandinavia Avd. Kontor Norge Lilleakerveien 2 Postboks 95 Lilleaker N-0216 Oslo NORWAY TEL: 273 0074

P. P. H. Brzostowicz Marian UL. Blokowa 32, 03624 Warszawa TEL: (022) 679 44 19

#### **PORTUGAL**

Caius - Tecnologias Audio e Musica, Lda. Rue de Catarina 131 4000 Porto, PORTUGAL TEL: (02) 38 4456

#### RUSSIA

Slami Music Company Sadojava-Triumfalnaja st., 16 103006 Moscow, RUSSIA TEL: 095 209 2193

12 de junio de 1997

# Roland Corporation